

ご使用の前に

1. 本書で付属品を確認してください。










2. はじめて使うときの操作や基本操作は、付属の『取扱説明書』をご覧ください。

3. 詳しい使いかたは

- 画面で見る『操作マニュアル』をご覧ください。
- gooスティック、ホットスポット、ユーザー登録、ハードディスクのデータ消去、別売り商品、修理窓口については本書をご覧ください。

付属品を確認する

下記のものがすべてそろっているか確認してください。
万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、ご相談窓口にお確かめください。

ACアダプター 1個	電源コード 1本	保証書 1枚
 品番:CF-AA1625A		 (保証書は梱包材に貼り付けられています。)
取扱説明書 1冊	ご使用の前に (本書) 1冊	
		
お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われたときは 1枚	困ったときのQ&A 1冊	
 お買い求めいただいて1か月以内に「故障かな?」と思われたときにお使いください。		
Windowsファーストステップガイド 1冊	無線LAN接続ガイド 1枚	
	 無線 LAN に関する内容を記載しています。	
その他各種ご案内		


本機には、Microsoft® Office Personal Edition 2003およびMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003は付属していません。Microsoft® Office Word 2003やMicrosoft® Office Excel 2003をお使いになるには、別途購入していただく必要があります。

次ページもご覧ください。



1

バッテリーパック 1個		プロダクトリカバリーDVD-ROM 1枚
CF-W4シリーズ  品番: CF-VZSU40	CF-Y4シリーズ  品番: CF-VZSU41	

CF-R4シリーズ

バッテリーパック 1個	再インストール (コンピューターに何らかのトラブルが発生し正常に動作しなくなった場合などに行う) に必要なデータは、ハードディスク内に格納されています。再インストール用CD-ROM/DVD-ROMなどはありません。
 品番: CF-VZSU42	


CF-T4シリーズ

バッテリーパック 2個	再インストール (コンピューターに何らかのトラブルが発生し正常に動作しなくなった場合などに行う) に必要なデータは、ハードディスク内に格納されています。再インストール用CD-ROM/DVD-ROMなどはありません。
 バッテリーパック 品番: CF-VZSU37 (定格容量7.65 Ah)  軽量バッテリーパック 品番: CF-VZSU39 (定格容量5.1 Ah)	
<ul style="list-style-type: none"> 形状は同じです。品番は、バッテリーパック底面のPanasonicロゴマークの下に記載されています。 各バッテリーでの駆動時間は、『取扱説明書』の「仕様」をご覧ください。 	

Internet Explorer で goo スティックを使う

本機にはあらかじめ、検索や辞書機能が便利に使えるツールバーとして、goo スティックが搭載されています。ご使用いただくためには、以下の操作を行ってください。(インターネットに接続できる環境が必要です。)

コンピューターの管理者の権限でログオンする。

デスクトップの  をダブルクリックして Internet Explorer を起動する。

[利用規約を表示] をクリックする。(goo スティックをお使いになる前に、利用規約を必ずお読みください。)

[OK] をクリックする。

[便利な goo スティックを利用する] をクリックする。

goo スティックのツールバー (下図) をご使用いただけます。




goo スティックのツールバー

- goo スティックを利用しない場合は、[利用しない] をクリックし、以下の方法でアンインストールしてください。
[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] をクリックし、[goo スティック] を選んで、[変更と削除] をクリックする。
・ [利用しない] を選んでも、実際にアンインストールしなかった場合は、利用規約に同意したことになります。
- アンインストールした後、再度 goo スティックをご利用になる場合は、以下の手順でインストールしてください。
[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
「c:\util\goo\goostksetup.exe」と入力して [OK] をクリックする。
「インストールが完了しました」画面で [OK] をクリックする。
- goo スティックについて詳しくは、goo スティックのホームページをご覧ください。

ホットスポットをご使用の方へ

ホットスポットは、NTTコミュニケーションズが提供する無線LANサービスです。本機には無線LAN機能が搭載されていますので、外出先のカフェやホテル、駅や空港などのサービスエリアでブロードバンド・インターネットをご利用いただくことができます。

詳しくは、デスクトップの  (ホットスポットのご案内) をダブルクリックしてください。本機をお使いのお客様専用の「ホットスポットご紹介サイト」に接続します。(インターネットに接続できる環境が必要です。)

ユーザー登録について

以下の方法でユーザー登録を行ってください。

インターネットによる登録
登録内容 <ul style="list-style-type: none">● ユーザー登録（『まいぴー』（下記）への登録を含む。登録無料。） 登録には、電子メールアドレスが必要です。 携帯電話およびPHSのメールアドレスでは登録できません。
登録方法 <ol style="list-style-type: none">1 http://panasonic.jp/pc にアクセスします。2 「ユーザー登録」ボタンをクリックします。3 『まいぴー』で製品情報登録および会員登録をします。 画面の指示に従ってお進みください。 すでに『まいぴー』の登録がお済みの方は、直接『まいぴー』のサイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を、追加登録してください。

『まいぴー』とは...

弊社の会員制のサービスサイト『マイパナソニックスペース』のことです。

お客様専用のページをご用意し、お客様のパソコン登録情報に合わせて、お客様専用のメッセージをお届けします。
おトクな優待特典、イベント、サービス、おすすめの商品等の情報をご案内いたします。

お願い

- インターネットによる登録がない場合、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれの場合は無登録となり、サポート・バージョンアップ等のサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。（登録完了の通知は行いませんので、ご了承ください。）
- 電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「l」（“いち”か“アイ”か“エル”か）、「O」「o」（“ゼロ”か“オー”か）、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入はご注意ください。
- 弊社および弊社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

最近、コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- ・データを「ごみ箱」に捨てる
- ・「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す
- ・「削除」操作を行う
- ・ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- ・再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このコンピューターのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様がコンピューターを廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスク内に記録されたすべてのデータを、お客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（ともに有償）を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

データ消去のための専用ソフトウェア・サービスについて：

本機には、ハードディスク内のデータを消去するハードディスクデータ消去ユーティリティが搭載されています。ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。ハードディスクデータ消去ユーティリティについて詳しくは、『取扱説明書』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

その他、データの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

* パナソニックPCのホームページ（<http://panasonic.jp/pc/>）

* パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル ☎ 0120-873029）

また、ハードディスク内にお客様がインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

別売り商品

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogなどでご確認ください。
仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

品 名	ご注文時の品番	対応機種 ^{*1}			
		CF-W4 シリーズ	CF-Y4 シリーズ	CF-R4 シリーズ	CF-T4 シリーズ
ACアダプター（電源コード付き）	CF-AA1625AJS				
バッテリーパック	CF-VZSU40U		-	-	-
	CF-VZSU41U	-		-	-
	CF-VZSU42U	-	-		-
	CF-VZSU37U （定格容量7.65 Ah）	-	-	-	
	CF-VZSU39U （軽量バッテリーパック： 定格容量5.1 Ah）	-	-	-	
RAMモジュール	CF-BAV0256U （256 Mバイト ^{*2} ）				
	CF-BAV0512U （512 Mバイト ^{*2} ）				
外部FDD（USB接続外付け3.5型3モード対応 （1.44 Mバイト ^{*3} /1.2 Mバイト ^{*3} /720 Kバイト ^{*4} ）） ^{*5}	CF-VFDDU03J				
ポータブルDVD-ROM & CD-R/RWドライブ	KXL-CB45AN	*6	*6		
DVD MULTIドライブ	LF-P767C LF-P867C				
パソコン用スピーカー	RP-SPC300-S				

^{*1} : 対応しています。また、コンピューター本体の付属品と同等品です。

: 対応しています。

: 対応していますが、一部制限事項があります。

- : 対応していません。

^{*2} 1 Mバイト=1,048,576 バイト。

^{*3} 1 Mバイト=1,024,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMバイト表示される場合があります。

^{*4} 1 Kバイト=1,024 バイト。

^{*5} 1.2 Mバイトと720 Kバイトの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。

^{*6} 「再インストール」および「ハードディスクデータ消去ユーティリティ」は、コンピューター本体に内蔵のCD/DVDドライブ以外では行えません。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みの後、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
[消耗品(バッテリーパック)を除く]

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの25か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記URLで詳細を確認し、事前に登録をお願い致します。

<http://askpc.panasonic.co.jp/r/index.html>

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるとき

『困ったときのQ&A』および『操作マニュアル』の「困ったときは」や『お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われたときは...』の「困ったときのチェックシート」に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎていたときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お問い合わせの前に必ず右ページの内容をご確認ください。

「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄の修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-873029**

FAX **(06)6905-5079**

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

お問い合わせの前にご確認ください。

1 お問い合わせの内容は次の項目ではありませんか？

電源が入らない	●RAMモジュールを増設している場合は、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。
画面に黒い点や、色が付いている点がある	●これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。詳しくは、『困ったときのQ&A』『画面表示のQ&A』をご覧ください。
・パスワードが入力できない ・アルファベットのキーを押しても数字が入力される	● Fn が点灯している場合は、テンキーモードになっています。 【NumLk】キーを押して Fn が点灯していないことを確認した後、再度入力してください。
Word やExcel が入っていない	●本機にはMicrosoft® Office Personal Edition 2003およびMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003は付属していません。お使いになりたい方は、別途購入していただく必要があります。
画面が暗くなった	●【Fn】+【F2】を押すと、画面を明るくすることができます。
バッテリー駆動時間が短い (仕様に記載の駆動時間までバッテリーがもたない)	●バッテリーの駆動時間は使用環境によって大きく変わります。詳しくは、画面で見る『操作マニュアル』またはJEITAのホームページ (http://it.jeita.or.jp/mobile/) をご覧ください。

2 付属の『困ったときのQ&A』をご覧いただけましたか？

電源が入らない、画面が表示されないなど、問題解決の方法を記載しています。

- コンピューターの電源が入る場合：画面で見る『操作マニュアル』もご覧ください。
- インターネットに接続できる場合：
「パナソニックPCのホームページ」の「FAQ（よくある質問）」もご覧ください。
インターネットに接続する。
[お気に入り] - [パナソニックお勧めのサイト] - [パナソニックPCのホームページ]をクリックする。
[FAQ（よくある質問）]をクリックする。
[FAQ（よくある質問）]がこの画面にない場合は、[サポート] - [よくある質問（FAQ）] をクリックしてください。（2006年1月1日現在）

3 アプリケーションソフトウェアまたは接続している周辺機器の問題ですか？

- ソフトが起動しない、操作がわからないなどは、アプリケーションソフトウェアのヘルプやソフトウェアに付属の説明書をご覧ください。また製造元へのお問い合わせ（電話サポートやインターネット上のFAQ など）をご利用ください。
- 周辺機器が認識されない、動かないなどは、周辺機器に付属の説明書や製造元へのお問い合わせ（電話サポートやインターネット上のFAQ など）をご利用ください。

上記を確認しても解決できない場合


必ず、機種品番をご確認のうえ、
お問い合わせください。

機種品番は、本体底面のPanasonic ロゴマーク
の下に記載されています。

Panasonic

品番：CF-○○○○○○○○○

<本体底面イメージ>



ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	

中 部 地 区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 久居市野村町字山神 421 ☎(059)255-1380
静岡 静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000	

近 畿 地 区

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

HS0106-0
DFQM1874ZA

